






71-1-09	71-1-10	71-2-06
71-1-14	71-1-15	71-2-11
71-1-19	71-1-20	71-2-16



凡	例
—	地区区界
—	地区分界
—	幹線管
—	枝線管
—	圧送管
□	溝蓋
+	起点・施設記号
+	継ぎ目
+	小口マンホール (200)
+	小口マンホール (300)
+	0号マンホール
+	1号マンホール
+	2号マンホール
+	3号マンホール
+	4号マンホール
+	5号マンホール
+	6号マンホール
+	特1号マンホール
+	特2号マンホール
+	特3号マンホール
+	特4号マンホール
+	特5号マンホール
+	特6号マンホール
+	特7号マンホール
+	主・長手側溝マンホール
+	長手側溝マンホール
+	側溝マンホール
+	ランプマンホール
+	既入込 (上流)
+	既入込 (中間)
+	既入込 (下流)
+	仕切井
+	ポンプマンホール
+	積付マンホール
+	点検口
+	既設マンホール
+	既設側溝マンホール
+	側溝側溝マンホール
+	側溝側溝マンホール
+	1号水栓
+	2号水栓
+	3号水栓
+	4号水栓
+	5号水栓
+	6号水栓
+	7号水栓
+	8号水栓
+	9号水栓
+	10号水栓
+	11号水栓
+	12号水栓
+	13号水栓
+	14号水栓
+	15号水栓
+	16号水栓
+	17号水栓
+	18号水栓
+	19号水栓
+	20号水栓
+	21号水栓
+	22号水栓
+	23号水栓
+	24号水栓
+	25号水栓
+	26号水栓
+	27号水栓
+	28号水栓
+	29号水栓
+	30号水栓
+	31号水栓
+	32号水栓
+	33号水栓
+	34号水栓
+	35号水栓
+	36号水栓
+	37号水栓
+	38号水栓
+	39号水栓
+	40号水栓
+	41号水栓
+	42号水栓
+	43号水栓
+	44号水栓
+	45号水栓
+	46号水栓
+	47号水栓
+	48号水栓
+	49号水栓
+	50号水栓
+	51号水栓
+	52号水栓
+	53号水栓
+	54号水栓
+	55号水栓
+	56号水栓
+	57号水栓
+	58号水栓
+	59号水栓
+	60号水栓
+	61号水栓
+	62号水栓
+	63号水栓
+	64号水栓
+	65号水栓
+	66号水栓
+	67号水栓
+	68号水栓
+	69号水栓
+	70号水栓
+	71号水栓
+	72号水栓
+	73号水栓
+	74号水栓
+	75号水栓
+	76号水栓
+	77号水栓
+	78号水栓
+	79号水栓
+	80号水栓
+	81号水栓
+	82号水栓
+	83号水栓
+	84号水栓
+	85号水栓
+	86号水栓
+	87号水栓
+	88号水栓
+	89号水栓
+	90号水栓
+	91号水栓
+	92号水栓
+	93号水栓
+	94号水栓
+	95号水栓
+	96号水栓
+	97号水栓
+	98号水栓
+	99号水栓
+	100号水栓

別府市上下水道局 下水道整備課



「座標は、世界測地系に対応」